

Použití

Obrazovka TESLA 351QP44 je obrazová elektronka s obdélníkovým stínítkem, elektromagnetickým vychylováním paprsku a zaostřováním bodu (fokuse) a je určena pro televizní přijímače.

Provedení:

Celoskleněné s lisovanou baňkou z kouřové skloviny a přitmelenou bakelitovou patičí duodekal 12. Vnější povlak baňky vodivý. Anoda a_2 je vyvedena na konické části baňky.

Obdobné typy:

Obrazovka TESLA 351QP44 nahrazuje zahraniční typy MW 36-24, MW 36-44, 14EP4.

Žhavicí údaje

Žhavení nepřímé, katoda kyslíčnicková, paralelní nebo seriové napájení stejnosměrným nebo střídavým proudem.

Žhavicí napětí	U_f	6,3	V
Žhavicí proud	I_f	0,3	A
Doba nažhavení		70	s

Charakteristické údaje:

Vychylování paprsku	magnetické, cívka TESLA 3PK 607 06
Vychylovací úhel vertikální	50°
Vychylovací úhel horizontální	65°
Vychylovací úhel ve směru úhlopříčky	70°
Ostření bodu	magnetické, ferritový kroužek TESLA 3PA 741 01
Úplný vychylovací a zaostřovací člen	TESLA 3PN 607 06
Barva stínítka	televizní bílá
Dosvit	střední
Iontový filtr	jednoduchý magnet, sycení 60 gaussů
Vnější povlak baňky	vodivý 1)
Užitečná plocha stínítka	220×294 mm

Úhlopříčka užitečné plochy	321 mm
Provozní poloha obrazovky	osa svislá (stínítko nahoře) $\pm 130^\circ$
Váha obrazovky	cca 5000 g
Patice	K 12/27 ČSN 35 8909

Kapacity mezi elektrodami:

Rídící elektroda vůči všem elektrodám	C_g	8	pF	max
Kathoda vůči všem elektrodám	C_k	6,5	pF	max
Anoda a_2 vůči vnějšímu vodivému povlaku	$C_{a_2/m}$	800	pF	min

Provozní hodnoty:

Anodové napětí a_2	U_{a_2}	12	kV
Anodové napětí a_1	U_{a_1}	250	V
Předpětí řídící elektrody (závěrné)	U_{g_z}	—45	V
Modulační napětí paprsku ²⁾	U_{gm} ($I_k = 100 \mu A$)	—30	V max
Kathodový proud (střední)	I_k	50	μA
Šířka stopy ($I_k = 50 \mu A$)		0,35	mm

Mezní hodnoty:

Anodové napětí a_2	U_{a_2}	max	14	kV
	U_{a_2}	min	7	kV
Anodové napětí a_1	U_{a_1}	max	400	V
	U_{a_1}	min	160	V
Záporné předpětí řídící elektrody	U_g	max	—150	V
	U_g	min	0	V
Napětí řídící elektrody (špičkové)	U_g	max	+2	V
Svodový odpor řídící elektrody	R_g	max	0,5	$M\Omega$
Kathodový proud trvalý	I_k	max	50	μA
Kathodový proud špičkový	I_k	max	100	μA ³⁾
Zatížení stínítka (špičkové)	W_s	max	10	mW/cm ²
Napětí mezi kathodou a žhavicím vláknem: ⁴⁾				
během 50 vteřin doby nažhavení	$U_{+k/-f}$	max	410	V
trvale po nažhavení	$U_{+k/-f}$	max	180	V
trvale po nažhavení	$U_{-k/+f}$	max	125	V

Pokyny k nastavení magnetu iontového filtru.

Magnet iontového filtru je opatřen půlkruhovým držákem, pomocí kterého jej lze připevnit na krk obrazovky. Správná poloha magnetu se nastaví podle tohoto postupu:

1. Zdroj proudu se vypne a sejme se objímka obrazovky. Pak se nasadí na krk obrazovky magnet s držákem, a to přibližně do polohy zakreslené na obrázku zapojení patice (magnet umístit mezi kolíky 6 a 7). Magnet se nasune jen poněkud za patici obrazovky.
2. Objímka se opět nasune a zapne se zdroj napětí. Regulátor jasu nastavíme tak, aby rastr byl právě viditelný (přiliš velký jas při nastavování iontového filtru by mohl být pro obrazovku nebezpečný). Nejvýhodněji lze filtr nastavovat při zkušebním obrázku (monoskopu). Nedostaneme-li v žádné poloze regulátoru jasu obraz, přístroj ihned vypneme a překontrolujeme postavení magnetu. Jednou z příčin může být obrácená polarita magnetu iontového filtru.
3. Posunováním magnetu (bez jakéhokoli otáčení) ve směru ke stínítku obrazovky se nastaví zaostřený rastr na nejsilnější jas. Pak se nastaví jas na nejintenzivnější bílou barvu a je-li nutno, zkoriguje se postavení magnetu na nejvyšší jakost obrazu.
4. Nelze-li rastr správně vystředít nastavením fokusačního pole, vyhledá se lehkým otáčením magnetu za předpokladu, že se jas nesníží.
5. Po dosažení optimálního bodu nastavení se magnet zajistí šroubky proti posunutí.
6. Je-li jas rastru nedostatečný, nutno použít jiného magnetu.

Při nastavování dbejte toho, aby byl magnet vždy v poloze nejvyššího jasu. V žádném případě se nesmí magnetu používat k odstranění stínů v rastru, jestliže se tím současně ovlivní jas obrazu. V takových případech se odstraní stíny nastavením fokusační cívky, případně i novým nastavením vychylovacích cívek.

Při praktickém používání magnetu je třeba dbát nejvyšší péče. Magnet se nesmí vystavit jakémukoli silnému magnetickému poli nebo mechanickým vlnám, neboť by snadno mohlo dojít k částečné ztrátě magnetických vlastností.

Během provozu obrazovky se často stává, že jas pozvolna klesá následkem pozvolné ztráty magnetických vlastností magnetu iontového filtru. V každém takovém případě se především doporučuje dodatečná korekce nastavení magnetu podle uvedeného postupu nebo použití nového magnetu iontového filtru.



TESLA ROŽNOV